Zjednodušený návod programování:

1. Programovací mód
– stiskněte #***990101**#, rozsvítí se zelená LED

2. Registrace karty
-vstupte do programovacího módu, dle bodu 1.
- stiskněte **5** (zhasne zelená LED), přikládejte postupně karty (krátce se rozvítí zelená LED)
- programování ukončíte stisknutím #***

3. Registrace karty podle jeho unikátního čísla ID (10míst)
-vstupte do programovacího módu, dle bodu 1.
- stiskněte **2** (zhasne zelená LED),
- zadejte 10ti místné **ID** karty, potvrďte #
- programování ukončíte stisknutím ***

4. Zadání přístupového hesla pro otevření dveří
-vstupte do programovacího módu, dle bodu 1.
- stiskněte **3** (zhasne zelená LED),
- zadejte 6ti místné **heslo**, potvrďte #
- programování ukončíte stisknutím ***

5. Zadání karty a současně hesla nutné pro otevření dveří
-vstupte do programovacího módu, dle bodu 1.
- stiskněte **4** (zhasne zelená LED),
- zadejte 10ti místné **ID** karty
- zadejte 6ti místné **heslo**, potvrďte #
- programování ukončíte stisknutím ***

6. Mazání uživatele karty, zneplatnění ID karty
-vstupte do programovacího módu, dle bodu 1.
- stiskněte **82** (zhasne zelená LED),
- zadejte 10ti místné **ID** karty, potvrďte #
- programování ukončíte stisknutím #

7. Nastavení doby otevření zámku
-vstupte do programovacího módu, dle bodu 1.
- stiskněte **7** (zhasne zelená LED),
- zadejte 1(2s), 2(4s), 3(6s), 4(8s), 5(10s), 6(12s), 7(14s), 8(16s), 9(18s), potvrďte #
- programování ukončíte stisknutím #

8. Změna programovacího hesla
- vstupte do programovacího módu, dle bodu 1.
- stiskněte **1** (zhasne zelená LED),
- zadejte nové 6ti místné **heslo**, potvrďte #
- programování ukončíte stisknutím ***

9. Smazání všech registrovaných uživatelů
- vstupte do programovacího módu, dle bodu 1.
- stiskněte **9** (zhasne zelená LED), , potvrďte #
- zadejte **123**, potvrďte #
- programování ukončíte stisknutím ***